



Mode d'emploi

Repousse Nuisibles 3 en 1

Repousse les rats, souris, araignées et la plupart des insectes rampantes.

Comment marche-t-il?

Ultrasoun – un bruit fort d'une fréquence élevée, audible aux rongeurs et insectes mais trop haut pour les oreilles des humains ou des animaux domestiques. L'ultrasoun ne passe pas par les objets solides, l'appareil est seulement efficace dans la chambre où vous l'avez enfilé.

Interférence Électromagnétique – Les rats et les souris qui occupent votre maison passent la plupart du temps dans les murs, les plafonds et les sols. Cet appareil écarte ce problème en envoyant une impulsion électromagnétique variée à travers toutes les câbles de la maison. Chaque fois que l'électricité passe par un câble, il cause un champ électromagnétique: on pense que ces champs particuliers émis par cet appareil créent un environnement qui gêne la nidification des rongeurs, en les chassant de votre maison.


Où dois-je l'enfiler?

Dans la chambre où vous avez vu la plupart de l'activité de nuisibles. Enfilez l'appareil dans le mur. L'ultrasoun est seulement dans la chambre où vous l'avez enfilé. L'interférence électromagnétique sera efficace partout dans la maison - ou se trouve les câbles de l'électricité. L'effet se répandit sur 1m du câble.

Réglage conseillé:

Nous conseillons le réglage "Pitch - Fixed" et "Output - Cont" (son - fixé / sortie - continu) pour que l'environnement soit aussi inconfortable que possible pour les nuisibles.

On peut utiliser l'appareil avec les réglages "variable" et "random" (réglable et au hasard) Peut-être vous allez entendre les clics et du bourdonnement de l'appareil avec ces réglages, à cause de l'allumage plaques céramiques qui créent les ultrasouns, n'ayez pas peur, c'est normale.



Quel réglage?

1: FLOOR LIGHT - poussez le bouton quand l'appareil est enfilé, la lampe en bas brillera

2: OUTPUT CONT/RANDOM - sélection au hasard (voir en haut)

3: PITCH FIXED/VAR. - Choisir entre un ton fixe ultrasonique, ou les haut-parleurs balayent entre les fréquences ultrasoniques

4: RANGE LOW/HIGH - pour choisir entre les fréquences hautes ou basses. Les fréquences basses (low) sont mieux pour repousser les rats, souris et autres rongeurs. Les fréquences plus hautes (high) repoussent plutôt les insectes rampantes ou les araignées.

5: TEST - Poussez ce bouton afin d'entendre les bruits émis par l'appareil.

6: Lumière de Nuit - Quand vous poussez le bouton "FLOOR LIGHT" la lumière sera émise d'ici

7: Indicateurs LED - Le rouge décochera continuellement quand l'appareil est en marche. Le LED vert brillera quand les haut-parleurs sonnent

Dépannage

La plupart des problèmes disparaissent dans quelques jours.

Rongeurs: Si vous avez des problèmes avec des rongeurs, il se pourrait qu'ils aient déjà construit un nid dans la maison. Dans ce cas, il est assez improbable qu'ils abandonnent leurs petits avant qu'ils soient assez grands pour déménager. Heureusement les rongeurs grandissent rapidement, il leur faut seulement un mois pour devenir adulte.

Et s'ils ne disparaissent pas?

Assurez-vous que l'appareil est en marche et le LED vert brille. Assurez-vous que toutes sources de nourriture soient enlevées/enfermées et l'endroit soit propre. Enfilez l'appareil dans l'endroit où vous avez vu la plupart d'activité.

Aucun effet sur équipement électrique, ordinateurs, alarmes anti-vols

Aucun effet sur chats, chiens, oiseaux, reptiles, poissons ou enfants.

Il y a un risque des effets mauvais sur les rongeurs domestiques comme gerbilles, hamsters ou chinchillas. Si vous avez de tels animaux, on vous conseille de les enlever quand l'appareil est en train de marcher, placez-les dans le jardin ou dans une cabane (au moins 2m des câbles domestiques), ou chez les voisins.

www.pestbye.com

3a Stadium Way, Reading,
RG3 0AB

Merika LTD

